


Московские центральные диаметры













Тележка
Тележка
НАХАБИНО
ЭГ2Тв 02702
4498001
Вырезать сцепку, приклеить тележку
Автосцепка
ЭГ2Тв-027 "Иволга"
Масштаб 1:87
МЦД
Вагон 2
Автор выкройки: Андрей Кузнецов
papertrolley@gmail.com
Вырезать сцепку, приклеить тележку
Автосцепка


Тележка
Тележка
ЭГ2Тв 02703
4499001
Автосцепка
Вырезать сцепку, приклеить тележку
ЭГ2Тв-027 "Иволга"
Масштаб 1:87
МЦД
Вагон 3
Автор выкройки: Андрей Кузнецов
papertrolley@gmail.com
Автосцепка
Вырезать сцепку, приклеить тележку


Тележка
Тележка
НАХАБИНО
ЭГ2Тв 02704
4498001
Автосцепка
Вырезать сцепку, приклеить тележку
ЭГ2Тв-027 "Иволга"
Масштаб 1:87
МЦД
Вагон 4
Автор выкройки: Андрей Кузнецов
papertrolley@gmail.com



Т1
Тележка
Тележка
Г1
Г2
Т2
К
П
НАХАБИНО
ЭГ2Тв 02706
4498001
МЕСТ-68
ЭГ2Тв-027 "Иволга"
Масштаб 1:87
МЦД
Вагон 6
Автор выкройки: Андрей Кузнецов
papertrolley@gmail.com
Вырезать сцепку, приклеить тележку
Автосцепка
С
К
←4
9.→


Тележка
Тележка
ПОДОЛЬСК
10
МЦД
ЭГ2Тв 02709
4497 001
Автосцепка
Вырезать сцепку, приклеить тележку
ЭГ2Тв-027 "Иволга"
Масштаб 1:87
Вагон 9
Автор выкройки: Андрей Кузнецов
papertrolley@gmail.com
Тележка

Дополнительные детали


Вагон 1

Подвагонное оборудование



Вагон 2

Подвагонное оборудование



Вагон 3

Подвагонное оборудование



Краткая инструкция

1. Собрать корпус вагона (К), приклеив дно к стенке вагона.

2. Для головного вагона: приклеить детали (М3А) и (М3Б) к корпусу.

3. Сложить гармошкой гофры, присоединённые к корпусу вагона.

4. Приклеить торец (торцы) вагона (Т) к корпусу. Торцы (Т1) и (Т2) - разные, (Т1) - со стороны гофры.

4. Собрать деталь М1 маски головного вагона.

5. Собрать маску головного вагона, соединив детали (М1) и (М2).

5. Соединить маску головного вагона (М1)+(М2) с корпусом (К).

6. Собрать автосцепки. Приклеить сцепку(-и) вагона ко дну корпуса (К).

7. Собрать тележки вагона. При сборке детализованной версии дополнительно отрезать часть внешней рамы вдоль стрелки (*).


8. Собрать гофру межвагонного перехода (Г1)+(Г2).

10. Вырезать в торце вагона (Т) отверстие под гофру (обозначено контуром вокруг двери. Вырезанную часть приклеить к торцам гофры (Г1), (Г2).

11. Соединить вагоны с помощью спички или зубочистки, продев её через сцепки (С) и гофру (Г1), (Г2).

12* Добавить детали подвагонного оборудования


Сцепка вагонов



Дополнительные детали


Вагон 9

Подвагонное оборудование




Вагон 6

Подвагонное оборудование




Вагон 4

Подвагонное оборудование




Сборка тележек:


1. Свернуть ось трубкой можно заменить ось спичкой




2. Надеть два колеса на ось рисунком внутрь, красные язычки приклеить снаружи



3. Надеть и приклеить ещё два колеса рисунком наружу




4. Вставить концы осей в отверстия в раме тележки



5. Собранную тележку вклеить внутрь внешней рамы, в которой удалены части, отмеченные стрелкой (*)

Дополнительные детали


Вагон 1



Краткая инструкция


1. Согнуть фальшборта по краям крыши вверх.
2. Приклеить на крышу детали кондиционеров и оборудования.
3. Вырезать серую часть крыши корпуса вагона, обрезать торцы.
4. Вклеить новую крышу внутрь корпуса, выравнивая по фальшбортам.

Вагон 2




Дополнительные детали

Вагон 3




Вагон 4




Дополнительные детали

Вагон 9



Вагон 6



Дополнительные детали тележек вагонов

